

Peças de Reposição

SUP. DA RÉGUA VIBRATORIA

TAMPA DO SUPORTE

PESO VIBRADOR

COXINHO

COXINHO

PINO ROSCADO

SUP. DO ENGATE DO VIBRADOR

TAMPA DO EIXO DE SAÍDA

ANEL DE PRESSÃO

SUPORTE DO ACELERADOR

BICO DE ENGRAXAR

SUPORTE PARA CABO

PARAFUSO DE DESLIGAMENTO DA DUPLA

BASE DO MOTOR DA SIMPLES

CABO DA SIMPLES

GUIDÃO DA SIMPLES

Rolamento do prato

MANOPLA DE INCLINAÇÃO DAS LÂMINAS

Anel do eixo de saída

Embreagem da 36"

Caixa de redução

SOLONEIDE

BANCO DA DUPLA

TRAVA DO SUPORTE DA BATERIA

PAINEL DE PARTIDA DA DUPLA

TANQUE

EXTENSOR DE OLHAL

OLHAL MACHO

PARAFUSO FIXADOR DA CAIXA DE BATERIA

TRANSMISSÃO

PROTECTOR DE CORREIA

BRAÇO DE REGULAGEM DA DUPLA

PINO DO GARFO DAS LÂMINAS

CABO DO AFOGADOR

ESCAPAMENTO

PROTEÇÃO DE ESCAPAMENTO

RETENTOR

ENGATE DO VIBRADOR

EIXO DE SAÍDA

ARRUELA DE FIXAÇÃO

ROLAMENTO AXIAL

ROLAMENTO E CAPA

PARAFUSO CAB. FRANCESA

GARFO
